

E	D	F	NL
1 Loosen the 4 screws to create about 2 mm space between the vesa plate and the screen 2 Slide the finger plates between the vesa plate and the screen 3 Place the finger plates in the middle by means of the "V" indicators. Make sure the hooks of the finger plates point upwards 4 Hand-tighten the screws 5. Place the steel bracket at the desired height by means of the hooks on the plate 6. Place the document holder in the "mouth" of the steel bracket	1 Die 4 Schrauben so weit lösen, bis 2 mm Zwischenraum zwischen der VESA-Schraubplatte und der Bildschirmrückwand entsteht. 2. Die fingerförmigen Scheiben zwischen Schraubplatte und Bildschirm schieben. 3. Die fingerförmigen Scheiben mit Hilfe des V – Einschnitts mittig auf der Bildschirmrückseite ausrichten. Die Häkchen an den Scheiben müssen nach oben zeigentt 4. Die Schrauben handfest festdrehen. 5. Den Stahlbügel mit den geschlitzten Enden in der gewünschten Höhe auf den Häkchen an den Scheiben einhängen. 6. Den Dokumentenhalter in den eigentlichen Bügel einhängen.	1 Dévissez les 4 vis jusqu'à ce qu'un espace de 2mm apparaisse entre la plaque VESA et l'écran plat 2 Glissez les 2 plaques adaptrices entre la plaque VESA et l'écran plat 3. Placez les plaques adaptrices au milieu au moyen des indicateurs "V". Les crochets de la plaque doivent se trouver adressés vers le haut 4 Serrez les vis à la main 5 Attachez l'anneau en acier aux crochets des plaques à la hauteur désirée 6 Positionez le porte-documents dans la "bouche" de l'anneau en	1 Draai de 4 schroeven los tot er 2 mm tussen de vesaplaat en het scherm ontstaan is. 2 Schuif de vingerplaten tussen de vesaplaat en het beeldscherm. 3 Plaats de vingerplaten in het midden d.m.v. de "V" indicatoren Laat de haakjes van de vingerplaten omhoog wijzen. 4 Draai de schroeven handvast. 5 Hang de stalen beugel op gewenste hoogte in de haakjes van de vingerplaten. 6 Plaats de documenthouder in de "bek" van de stalen beugel.

